

EN



Product Warning & Instructions

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Camping is generally very safe but when using our products we ask you to adhere to the following to ensure safety and avoid damaging your tent.

WARNING:

- Check your tent, pegs and any associated cordage is in good condition each time before use.
- Check for & avoid sharp items that could come into contact with the tent or cordage.
- Take care when walking past guy-lines. Trips could cause damage to the tent or injury.
- Always keep your tent a safe distance from flames or direct heat sources - do not cook inside the tent.

TIPS:

Setting up your tent tautly will avoid any excess movement from wind. Peg out the tent loosely at first, before moving round the tent and tightening the peg loops, trying to create equal tension on all sides.

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in a cool, dry, dark place.
- When packing: use different fold lines after packing 10 times, or stuff into sack.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause the material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).
- Avoid using ridge-line or guy-line cord that is abrasive or rough as this can damage the attachment loops.
- Damage caused from trips or falls over guy-lines or ridge-lines is not covered by warranty

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

DD Hammocks products are not suitable for children under 3.

IT



Avvertenze e istruzioni sul prodotto

Importante: le istruzioni devono essere lette prima dell'uso da tutti gli utenti del prodotto.

Il campeggio è generalmente molto sicuro, ma quando si utilizzano i nostri prodotti vi chiediamo di rispettare le seguenti indicazioni per garantire la sicurezza ed evitare di danneggiare la vostra tenda.

ATTENZIONE:

- Prima dell'uso, controllate ogni volta che la tenda, i picchetti e le eventuali corde siano in buone condizioni.
- Controllate ed evitate gli oggetti appuntiti che potrebbero entrare in contatto con la tenda o con le corde.
- Prestare attenzione quando si passa accanto ai tiranti. Gli inciampi potrebbero causare danni alla tenda o lesioni.
- Tenere sempre la tenda a distanza di sicurezza da fiamme o fonti di calore dirette - non cucinare all'interno della tenda.

CONSIGLI:

Montando la tenda in modo teso si eviteranno i movimenti eccessivi dovuti al vento. All'inizio piantate i picchetti in modo lasco, poi girate intorno alla tenda e stringete gli anelli dei picchetti, cercando di creare una tensione uguale su tutti i lati.

CURA DEL PRODOTTO:

- Appendere sempre i prodotti umidi dopo l'uso e farli asciugare naturalmente.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e buio.
- Per l'imballaggio: utilizzare diverse linee di piegatura dopo aver imballato 10 volte, oppure riporre in un sacco.
- Si sconsiglia l'uso a temperature estreme (superiori a 40 °C e inferiori a -15 °C).
- L'esposizione prolungata a forti raggi UV può causare l'indebolimento del materiale (la degradazione da raggi UV è esclusa dalla garanzia).
- Evitare l'uso di corde di colmo o di tiranti abrasivi o ruvidi per non danneggiare gli occhielli di fissaggio.
- I danni causati da inciampi o cadute su tiranti o linee di colmo non sono coperti da garanzia.

LAVAGGIO:

Solo a mano in acqua calda (non bollente). Non lavare in lavatrice. Non asciugare in asciugatrice.

I prodotti DD Hammocks non sono adatti ai bambini di età inferiore ai 3 anni.