

EN



Product Warning & Instructions

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Camping is generally very safe but when using our products we ask you to adhere to the following to ensure safety and avoid damaging your tent.

WARNING:

- Check your tent, pegs and any associated cordage is in good condition each time before use.
- Check for & avoid sharp items that could come into contact with the tent or cordage.
- Take care when walking past guy-lines. Trips could cause damage to the tent or injury.
- Always keep your tent a safe distance from flames or direct heat sources - do not cook inside the tent.

TIPS:

Setting up your tent tautly will avoid any excess movement from wind. Peg out the tent loosely at first, before moving round the tent and tightening the peg loops, trying to create equal tension on all sides.

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in a cool, dry, dark place.
- When packing: use different fold lines after packing 10 times, or stuff into sack.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause the material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).
- Avoid using ridge-line or guy-line cord that is abrasive or rough as this can damage the attachment loops.
- Damage caused from trips or falls over guy-lines or ridge-lines is not covered by warranty

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

DD Hammocks products are not suitable for children under 3.

PO



Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące produktu

Ważne: Instrukcje muszą zostać przeczytane przed użyciem przez wszystkich użytkowników produktu.

Biwakowanie jest ogólnie bardzo bezpieczne, ale podczas korzystania z naszych produktów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć uszkodzenia namiotu.

OSTRZEŻENIE:

- Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić, czy namiot, kołki i wszelkie powiązane linki są w dobrym stanie.
- Sprawdź i unikaj ostrych przedmiotów, które mogłyby wejść w kontakt z namiotem lub linką.
- Należy zachować ostrożność podczas przechodzenia obok odciągów. Potknięcia mogą spowodować uszkodzenie namiotu lub obrażenia ciała.
- Zawsze trzymaj namiot w bezpiecznej odległości od płomieni lub bezpośrednich źródeł ciepła - nie gotuj wewnątrz namiotu.

TIPS:

Setting up your tent tautly will avoid any excess movement from wind. Peg out the tent loosely at first, before moving round the tent and tightening the peg loops, trying to create equal tension on all sides.

PIELĘGNACJA PRODUKTU:

- Zawsze wieszaj wilgotne produkty po użyciu i susz naturalnie.
- Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Podczas pakowania: użyj różnych linii zagięcia po 10-krotnym zapakowaniu lub włóż do worka. Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Nie zaleca się używania w ekstremalnych temperaturach (powyżej 40°C i poniżej -15°C).
- Długotrwała ekspozycja na silne promieniowanie UV może spowodować osłabienie materiału (degradacja UV nie jest objęta gwarancją).
- Unikaj używania linki kalenicowej lub linki odciągowej, która jest szorstka lub szorstka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pętli mocujących.
- Uszkodzenia spowodowane potknięciami lub upadkami nad linami odciągowymi lub linami kalenicowymi nie są objęte gwarancją.

MYCIE:

Prać ręcznie tylko w ciepłej (nie gorącej) wodzie. Nie prać w pralce. Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Produkty DD Hammocks nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.