



Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Hammock camping is generally very safe, but we ask you to adhere to the following to ensure safety:

- Check your hammock & hammock suspension is in good condition each time before using it.
- Avoid contact with sharp or abrasive items during set-up and usage - either on your person or in the environment
- Do not set up your hammock above hard or sharp surfaces (e.g. rocks, sharp branches etc)
- We recommend a maximum height of 80cm/2.5ft above ground level (at the lowest point when in use)
- Check the area around the hammock is safe and secure including any overhanging branches
- Only use DD Hammocks' suspension with DD hammocks.
- DD hammocks are designed for single person use.
- Please always adhere to maximum weight limits.
- DD hammocks are unsuitable for children under 3.
- Keep away from fire.

WEIGHT LIMITS:

DD hammocks & DD Hammocks' suspension products are subject to weight limits.

Two-layered DD hammocks: the user should lie on top of both layers and the weight limit is 125kg.

Single-layered DD hammocks: The weight limit is 100Kg.

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in cool, dry, dark place.
- When packing use different fold lines after packing 10 times or stuff into stuff sack.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.



Important: Les instructions doivent être lues avant l'utilisation par tous les utilisateurs du produit.

Le camping en hamac est généralement très sûr, mais nous vous demandons de respecter les consignes:

- Assurez-vous que votre hamac et les suspensions soient en parfait état avant toute utilisation.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants ou abrasifs lors de l'installation et de l'utilisation - sur votre personne ou dans l'environnement.
- N'installez pas votre hamac au-dessus de surfaces dures ou tranchantes (par exemple, des rochers, des branches pointues, etc.).
- Nous recommandons une hauteur maximale de 80 cm au-dessus du sol (au point le plus bas lors de l'utilisation)
- Vérifier que la zone autour du hamac est sûre et sécurisée y compris les branches en surplomb
- Utilisez uniquement les suspensions DD Hammocks avec les hamacs DD.
- Les hamacs DD Hammocks sont conçus pour une personne seule uniquement
- Respectez les limites de poids
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Eloigner du feu.

LIMITES DE POIDS:

Les hamacs DD Hammocks et les produits de suspension DD Hammocks sont soumis aux limites de poids.

Pour les hamacs DD Hammocks à deux couches: L'utilisateur doit s'allonger sur les deux couches simultanément. La limite de poids est de 125 kg.

Pour les hamacs DD Hammocks mono-couche: La limite de poids est de 100 kg.

ENTRETIEN:

- Suspendre votre hamac pour le faire sécher naturellement (pas de séchoir) s'il est humide.
- Le hamac doit être rangé dans un endroit sec et protégé.
- A chaque rangement, bourrez vous hamac pêle-mêle dans son sac de transport afin qu'il ne soit pas plier de la même manière.
- Ne pas utiliser votre hamac dans des conditions climatiques extrêmes (au-dessus de 40 °C et en-dessous de -15 °C).
- Une exposition prolongée aux rayons UV peut endommager votre produit. Tenez-le éloigné du soleil autant que possible.

LAVAGE:

Lavage à la main uniquement (eau tiède). Ne pas laver ou sécher en machine.