

EN

Product Warning & Instructions

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Hammock camping is generally very safe, but we ask you to adhere to the following to ensure safety:

- Check your hammock & hammock suspension is in good condition each time before using it.
- Avoid contact with sharp or abrasive items during set-up and usage - either on your person or in the environment
- Do not set up your hammock above hard or sharp surfaces (e.g. rocks, sharp branches etc)
- We recommend a maximum height of 80cm/2.5ft above ground level (at the lowest point when in use)
- Check the area around the hammock is safe and secure including any overhanging branches
- Only use DD Hammocks' suspension with DD hammocks.
- DD hammocks are designed for single person use.
- Please always adhere to maximum weight limits.
- DD hammocks are unsuitable for children under 3.
- Keep away from fire.

WEIGHT LIMITS:

DD hammocks & DD Hammocks' suspension products are subject to weight limits.

Two-layered DD hammocks: the user should lie on top of both layers and the weight limit is 125kg.

Single-layered DD hammocks: The weight limit is 100Kg.

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in cool, dry, dark place.
- When packing use different fold lines after packing 10 times or stuff into stuff sack.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

ES

Advertencias e instrucciones de uso:

Importante: Todos los usuarios deben leer detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Las hamacas de camping son generalmente seguro, pero le pedimos que leer con lo siguiente para garantizar la seguridad:

- Compruebe el buen estado de la hamaca y de la suspensión antes de cada uso.
- Evite el contacto con objetos afilados o abrasivos durante la instalación y el uso, tanto en su persona como en el entorno.
- No coloque la hamaca sobre superficies duras o puntiagudas (por ejemplo, rocas, ramas afiladas, etc.).
- Recomendamos una altura máxima de 80 cm sobre el nivel del suelo (en el punto más bajo cuando se utiliza).
- Compruebe que la zona alrededor de la hamaca es segura y protegida incluidas las ramas colgantes
- Utilice únicamente sistemas de suspensión de DD Hammocks con las hamacas de DD.
- Las hamacas de DD están diseñadas para ser usadas por una sola persona.
- Por favor, respete los límites de peso.
- Los productos DD Hammocks no son adecuados para niños menores de 3 años.
- Mantener alejado del fuego.

LÍMITES DE PESO:

Los productos de suspensión DD Hammocks y hamacas de DD están sujetos a los límites de peso.

Hamacas de DD de dos capas: El usuario debe acostarse sobre ambas capas y el límite de peso es de 125 kg.

Hamacas de DD de una sola capa: El límite de peso es de 100 kg.

CUIDADO DEL PRODUCTO:

- Siempre cuelgue los productos húmedos después del uso y séquelos naturalmente.
- Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Es recomendable, tras haber doblado diez veces la hamaca, no hacerlo de igual manera antes de guardarla en la bolsa de transporte. Esto evitará roturas y el deterioro prematuro de la misma.
- No se recomienda el uso en temperaturas extremas (sobre 40°C o bajo -15°C).
- La exposición prolongada a la luz ultravioleta puede debilitar el material. (La degradación por ultravioletas está excluida de la garantía).

LAVADO:

Lave únicamente a mano con agua tibia (no caliente). No lavar a máquina. No usar secadora.