

EN



Product Warning & Instructions:

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Hammock camping is generally very safe, but we ask you to adhere to the following to ensure safety:

- Check your hammock & hammock suspension is in good condition each time before using it.
- Avoid contact with sharp or abrasive items during set-up and usage - either on your person or in the environment
- Do not set up your hammock above hard or sharp surfaces (e.g. rocks, sharp branches etc)
- We recommend a maximum height of 80cm/2.5ft above ground level (at the lowest point when in use)
- Check the area around the hammock is safe and secure including any overhanging branches
- Only use DD Hammocks' suspension with DD hammocks.
- DD hammocks are designed for single person use.
- Please always adhere to maximum weight limits.
- DD hammocks are unsuitable for children under 3.
- Keep away from fire.

WEIGHT LIMITS:

DD hammocks & DD Hammocks' suspension products are subject to weight limits.

Two-layered DD hammocks: the user should lie on top of both layers and the weight limit is 125kg.

Single-layered DD hammocks: The weight limit is 100Kg.

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in cool, dry, dark place.
- When packing use different fold lines after packing 10 times or stuff into stuff sack.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

FR



Consignes de sécurité et mode d'emploi:

Important: Les instructions doivent être lues avant l'utilisation par tous les utilisateurs du produit.

Le camping en hamac est généralement très sûr, mais nous vous demandons de respecter les consignes:

- Assurez-vous que votre hamac et les suspensions soient en parfait état avant toute utilisation.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants ou abrasifs lors de l'installation et de l'utilisation - sur votre personne ou dans l'environnement.
- N'installez pas votre hamac au-dessus de surfaces dures ou tranchantes (par exemple, des rochers, des branches pointues, etc.).
- Nous recommandons une hauteur maximale de 80 cm au-dessus du sol (au point le plus bas lors de l'utilisation)
- Vérifier que la zone autour du hamac est sûre et sécurisée y compris les branches en surplomb
- Utilisez uniquement les suspensions DD Hammocks avec les hamacs DD.
- Les hamacs DD Hammocks sont conçus pour une personne seule uniquement
- Respectez les limites de poids
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Eloigner du feu.

LIMITES DE POIDS:

Les hamacs DD Hammocks et les produits de suspension DD Hammocks sont soumis aux limites de poids.

Pour les hamacs DD Hammocks à deux couches: L'utilisateur doit s'allonger sur les deux couches simultanément. La limite de poids est de 125 kg.

Pour les hamacs DD Hammocks mono-couche: La limite de poids est de 100 kg.

ENTRETIEN:

- Suspendre votre hamac pour le faire sécher naturellement (pas de séchoir) s'il est humide.
- Le hamac doit être rangé dans un endroit sec et protégé.
- A chaque rangement, bourrez votre hamac pêle-mêle dans son sac de transport afin qu'il ne soit pas plier de la même manière.
- Ne pas utiliser votre hamac dans des conditions climatiques extrêmes (au-dessus de 40 °C et en-dessous de -15 °C).
- Une exposition prolongée aux rayons UV peut endommager votre produit. Tenez-le éloigné du soleil autant que possible.

LAVAGE:

Lavage à la main uniquement (eau tiède). Ne pas laver ou sécher en machine.

DE



Produktanweisungen & Warnungen:

Wichtig: Die Anweisungen müssen vor dem Gebrauch von allen Benutzern des Produkts gelesen werden.

Hängemattencamping ist im Allgemeinen sicher, wir bitten Sie jedoch, die folgenden Punkte zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten:

- Überprüfen Sie Ihre Hängematte und Hängemattenauflängung jedes Mal, bevor Sie sie benutzen, ob sie in gutem Zustand ist
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder scheuernden Gegenständen während und Benutzung - entweder an der eigenen Person oder in der Umgebung
- Stellen Sie Ihre Hängematte nicht über harten oder scharfen Oberflächen auf (z. B. Felsen, scharfe Äste usw.)
- Wir empfehlen eine maximale Höhe von 80cm/2.5ft über dem Boden (an der niedrigsten Stelle im Betrieb)
- Prüfen Sie, ob der Bereich um die Hängematte herum sicher und geschützt ist. einschließlich aller überhängenden Äste
- Verwenden Sie DD Hammocks' Aufhängung nur mit DD Hängematten
- DD Hammocks-Hängematten sind für die Benutzung von einer Person ausgelegt.
- Beachten Sie die Angaben zur maximalen Tragkraft!
- DD Hammocks-Produkte sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Von Feuer fernhalten

MAXIMALE TRAGKRAFT:

DD Hammocks - Hängematten und Montageprodukte unterliegen den angegebenen gewichtsbeschränkungen.

Zweilagige DD-Hängematten: Der Benutzer sollte auf beiden Lagen liegen und das maximale Gewicht von 125 kg nicht überschreiten.

Einlagige DD-Hängematten: Die Gewichtsbeschränkung beträgt 100 kg.

PRODUKTPFLEGE:

- Hängen Sie feuchte Produkte nach Gebrauch immer auf und trocknen Sie sie auf natürliche Weise.
- Lagern Sie die Produkte an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort.
- Benutzen Sie beim Einpacken nach jedem zehnten Zusammenlegen andere Faltlinien oder stopfen Sie die Hängematte in den Beutel.
- Von einer Verwendung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -15 °C) wird abgeraten.
- Anhaltende übermäßige UV-Strahlung kann das Material schwächen. (UV-Schädigung ist von der Garantie ausgeschlossen.)

WASCHHINWEISE:

Bitte nur mit warmem (nicht heißem!) Wasser von Hand waschen. Bitte nicht in der Waschmaschine waschen. Bitte nicht maschinell trocken!

ES



Advertencias e instrucciones de uso:

Importante: Todos los usuarios deben leer detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Las hamacas de camping son generalmente seguro, pero le pedimos que leer con lo siguiente para garantizar la seguridad:

- Compruebe el buen estado de la hamaca y de la suspensión antes de cada uso.
- Evite el contacto con objetos afilados o abrasivos durante la instalación y el uso, tanto en su persona como en el entorno.
- No coloque la hamaca sobre superficies duras o puntiagudas (por ejemplo, rocas, ramas afiladas, etc.).
- Recomendamos una altura máxima de 80 cm sobre el nivel del suelo (en el punto más bajo cuando se utiliza).
- Comprueba que la zona alrededor de la hamaca es segura y protegida incluidas las ramas colgantes
- Utilice únicamente sistemas de suspensión de DD Hammocks con las hamacas de DD.
- Las hamacas de DD están diseñadas para ser usadas por una sola persona.
- Por favor, respete los límites de peso.
- Los productos DD Hammocks no son adecuados para niños menores de 3 años.
- Mantener alejado del fuego.

LÍMITES DE PESO:

Los productos de suspensión DD Hammocks y hamacas de DD están sujetos a los límites de peso.

Hamacas de DD de dos capas: El usuario debe acostarse sobre ambas capas y el límite de peso es de 125 kg.

Hamacas de DD de una sola capa: El límite de peso es de 100 kg.

CUIDADO DEL PRODUCTO:

- Siempre cuelgue los productos húmedos después del uso y séquelos naturalmente.
- Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Es recomendable, tras haber doblado diez veces la hamaca, no hacerlo de igual manera antes de guardarla en la bolsa de transporte. Esto evitará roturas y el deterioro prematuro de la misma.
- No se recomienda el uso en temperaturas extremas (sobre 40°C o bajo -15°C).
- La exposición prolongada a la luz ultravioleta puede debilitar el material. (La degradación por ultravioletas está excluida de la garantía).

LAVADO:

Lave únicamente a mano con agua tibia (no caliente). No lavar a máquina. No usar secadora.